LANCO
Dr. Lange GmbH & Co. KG
Viale Luca Gaurico 9/11
00143 Roma

Te.: +39 06 54832915
Fax: +39 06 54834000
E-Mail: italia@lanco.eu
Internet: www.lanco.eu

TELO INTERNO DI COIBENTAZIONE (camera tipo Montana)

Istruzione di montaggio e smontaggio

Le presenti istruzioni di montaggio si applicano a tutte le tende con strutture in alluminio, sulle quali debba essere installato un telo interno di coibentazione (camera).

Ai fini di una migliore comprensione, nelle foto non viene illustrato il telo esterno della tenda.

Nel caso in cui il telo esterno della tenda sia installato prima della camera, nel fare questo allineare il tetto e fissarlo con le fasce di serraggio sulla paleria, SOLO NELLA ZONA DELLE FALDE SPIOVENTI, e non sulla paleria laterale.

Importante: Prima di fissare a terra i picchetti, la cabina interna deve essere posizionata con la porta chiusa!

Dettagli:

Dettaglio 1: Mettere in tensione le cinghie di fissaggio, rispetto alla paleria del colmo

Operazione errata: serraggio eccessivo

Dettaglio 2: Mettere in tensione le cinghie di fissaggio, rispetto alla paleria del cambio pendenza

Operazione corretta: mantenere una distanza di circa 10-15 cm. tra il telo della cabina e la paleria

Dettaglio 3: Connessione delle pareti

Dettaglio 4: Connessione del tetto

LANCO
Dr. Lange GmbH & Co. KG
Viale Luca Gaurico 9/11
00143 Roma

Te.: +39 06 54832915
Fax: +39 06 54834000
E-Mail: italia@lanco.eu
Internet: www.lanco.eu

Dettaglio 5: Connessione ai piedi inferiori della struttura
Dettaglio 6: Borchie ad anello in PVC, per ancoraggio al suolo

Sequenza di montaggio della cabina

Immagine 1: Iniziare a collegare il pannello posteriore, nella zona del colmo della struttura
Immagine 2: Collegare una parte superiore e laterale

Immagine 3: Collegare l'altra metà
Immagine 4: Quindi proseguire verso la campata successiva, partendo di nuovo dal colmo

LANCO
Dr. Lange GmbH & Co. KG
Viale Luca Gaurico 9/11
00143 Roma

Te.: +39 06 54832915
Fax: +39 06 54834000
E-Mail: italia@lanco.eu
Internet: www.lanco.eu

Immagine 5: Successivamente collegare le parti laterali

Immagine 6: Proseguire in maniera analoga, passando da ogni campata a quella successiva, con l'accortezza di partire sempre dal colmo

Immagine 7

Immagine 8

Immagine 9: Chiusura del pannello frontale

Immagine 10: Pannello posteriore, con finestra

Operazioni finali

1. Collegare le cinghie di fissaggio ai piedi inferiori della struttura
2. Nel caso sia presente un telo di terra (catino), fissare gli anelli in PVC al terreno, per mezzo dei picchetti
3. Allineare la tenda, metter in tensione le cinghie di fissaggio ai piedi della struttura
4. Fissare la strutture al suolo per mezzo dei picchetti, quindi serrare il telo esterno della tenda, con le cinghie di serraggio ed i picchetti a "T"

Smontaggio

Lo smontaggio avviene operando in maniera inverse, le medesime operazioni previste per il montaggio.